

Для корректной коммуникации принтеров серии SC-S и РИПа Wasatch необходимо скачать и поставить 3 программы:

- **Драйвер принтера** – скачивается с сайта Epson.ru из раздела Драйверы и Руководства для Вашего принтера
- **Control Dashboard** – скачивается с сайта Epson.ru из раздела Драйверы и Руководства для Вашего принтера
- **EpsonNet SDK** – после установки и выбора принтера в Wasatch необходимо пройти по ссылкам меню в РИПе:
 - ✓ «Печать» -> «Настройки» -> Напротив графы «Конфигурация обработки» кнопка «Редактировать» -> «Свойства» -> «Справка»
 - ✓ Из трёх ссылок на появившейся странице выбрать EpsonNet.
 - ✓ Открыть скачавшийся архив и запустить файл setup.exe
 - ✓ Установить программу на ваш компьютер